



weber.rend

facade grey

Цементная фасадная шпаклевка

- Толщина слоя до 4 мм
- Для внутренних и наружных работ
- Высокая адгезия
- Водо- и морозостойкая



НАЗНАЧЕНИЕ

- финишное выравнивание поверхности перед окраской
- косметический ремонт бетона и оштукатуренных поверхностей
- нанесение на оштукатуренные поверхности



8 800 234 01 31



www.vetonit.weber



Присоединяйтесь к Weber-Vetonit в социальных сетях



Приложение Weber-Vetonit для iOS и Android

weber
SAINT-GOBAIN



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Связующее	цемент
Расход воды	0,29-0,31 л/кг
Максимальная фракция	0,63 мм
Температура нанесения, °C	от +5 °C до +25 °C
Расход смеси	1,4 кг/м²/мм
Время жизни	2 часа
Время высыхания	3 часа
Прочность на сжатие, в возрасте 28 суток, не менее	10 МПа
Прочность сцепления с бетонной поверхностью, (адгезия) не менее	0,4 МПа
Морозостойкость	100 циклов

Фасовка: бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена 20 кг.

Хранение: 12 месяцев с даты производства, при условии хранения в заводской упаковке на поддоне в сухом помещении (относительная влажность воздуха не выше 60%).



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовительные работы

Основание должно быть сухим, прочным и не должно подвергаться усадке или деформации. Основание необходимо очистить от пыли, грязи, старой краски, раствора и обезжирить. При температуре окружающей среды выше 25°C перед нанесением шпаклевки основание рекомендуется увлажнить. Температура основания и окружающей среды должна быть не ниже + 5°C. Пористые основания необходимо предварительно обработать грунтовкой **weber.prim multi** или **weber.prim facade**.

Приготовление смеси

Залить в емкость 5,8-6,8 л воды и засыпать 20 кг шпатлевки (мешок). Замешивать смесь необходимо в чистой воде при температуре примерно 20°C. Количество воды зависит от условий окружающей среды и пористости поверхности. Замешивать смесь необходимо механическим способом при помощи дрель-миксера со средней скоростью (400 - 600 об/мин) для достижения однородной смеси без комков. Оставить смесь на 5 минуты для «созревания», затем снова перемешать. После этого нанести шпаклевку на стену при помощи шпателя или терки, допустимая толщина одного слоя до 4 мм, большую толщину можно получить, нанося шпаклевку в несколько слоев с промежуточной сушкой каждого слоя не менее 8 часов. После того, как шпаклевка начнет подсыхать (через 2-3 ч) аккуратно зашлифуйте ее с помощью абразивного материала.

При 20°C и нормальной влажности приготовленная шпаклевка сохраняет жизнеспособность не менее 2 часов. При понижении температуры это время увеличивается, при повышении - сокращается.

Примечание: Во время высыхания шпаклевка должна быть защищена от высоких температур, прямых солнечных лучей и ветра. При нанесении шпаклевки в первый раз или при изменении условий окружающей среды желательно на небольшом участке проверить и установить оптимальную пропорцию воды и смеси, но далее - придерживаться ее очень точно. Если на основании имеются деформационные швы, то при нанесении смеси необходимо также делать деформационные швы, повторяя их геометрию и заполняя полиуретановым герметиком.

Нанесение

Для нанесения шпаклевки необходим узкий шпатель размером 80 - 100 мм и более широкий - около 250 мм шириной. Для шпаклевки стен с большими отклонениями от основной плоскости используются металлические линейки-правила. Шпаклевка накладывается на линейку длиной 2 - 2,5 м, равномерно «растягивается» по ней малым шпателем и наносится на стену. Такой способ эффективен там, где существует необходимость нанесения слоя шпаклевки толщиной в несколько сантиметров. Относительно ровные стены без проблем шпаклюются обычным шпателем. Если наносите слой слева направо, верхняя часть шпателя должна находиться правее относительно нижней, если справа налево - левее. При шпаклевке снизу вверх или сверху вниз характер движений аналогичен. Неизбежно получающиеся наплывы сглаживают шпателем при последующем нанесении шпаклевки. Оптимальный угол наклона шпателя к поверхности стены - 45-60°. Изменение его приводит к изменению толщины накладываемого слоя.

Углы, образованные стенами и потолком, шпаклюют угловым шпателем специальной конструкции. После нанесения шпаклевки ей следует дать высохнуть, затем зашлифовать абразивной бумагой или сеткой при необходимости.

Очистка инструмента

Рабочий инструмент и оборудование моют водой сразу после окончания работ.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.

